



Usar los fusibles adecuados (10 y 5 Amper) como se muestra en el diagrama.